



TriaMarina

Fortøyningsøye springfortøying

MONTERINGSANVISNING



Plasser bakplate på innside av uttrigger/bom og frontplate på utsiden.



Sett i boltene 5 stk. M10x35 i hullene. 3 stk. i siden og 2 stk. på toppen av uttrigger/bom.



Hver av boltene festes med en låsemutter på innsiden. Stram opp alle muttrene med faste/pipeøkkel nr. 16



Springfortøyningsbøyle er nå ferdig montert og klar til bruk.



Fortøyningsøye har ekstra hull for innfesting av fender. Fender skrues fast i svarte plastplugger som settes inn i sidehull på uttrigger / fortøyningsbom (ønsket fenderplassering måles ut først). Plastplugg trykkes eller bankes lett inn i sidehull ved hjelp av hånd eller hammer. (Se forøvrig monteringsanvisning for uttriggerfender)

MONTERINGSMATRIELL

- 1 stk. frontplate med bøyle
- 1 stk. bakplate
- 5 stk. M10 x 35 Bolt (vognbolt)
- 5 stk. M10 Låsemutter (helmetalisk)

FØS

Fortøyningsøye springfortøying

