



MARINA
SOLUTIONS

Fremst på løsninger

MARINA SOLUTIONS AS
Ivar Aasen gate 10
6150 ØRSTA

www.marinas.no
Tel.: 70 30 08 90
post@marinas.no

Monteringsprosedyre

MS-00102 rustfri, syrefast pullert, liten

1.0 Før arbeidet starter

Les gjennom prosedyren og se på bildene.

Sjekk at leveransen består av hoveddel pullert liten, betongskrue og kjemisk kapsel.

Gjør klar verktøy. Dette er ikke inkludert. Du trenger:

- Boremaskin
- 10 mm murbor til forboring
- Blåsespiss med trykkluft og/eller børste

2.0 Produktbeskrivelse

Pullerten er av type rustfri, syrefast og testet for 2 tonn. Den festes med Betongskrue HUS-HR 10 x 65/5, integrert skive og sekskanthode, syrefast A4 og kjemisk kapsel HUS 4 - Max 10. Forbor med 10 mm bor. Rengjør hullet. Sett inn kapsel i hullet, sett på pullerten, skru inn skruen.

Ved bruk av kjemisk kapsel skal du ikke etterstramme etter at skruen er skrudd ned.

Bruk ikke kjetting eller stålwire rundt pullerten, det kan føre til slitasje og/eller skade.



MARINA
SOLUTIONS

Fremst på løsninger

MARINA SOLUTIONS AS
Ivar Aasen gate 10
6150 ØRSTA

www.marinas.no
Tel.: 70 30 08 90
post@marinas.no

3.0 Montering

Plassér pullerten på ønsket sted og benytt bor $\varnothing 10$ mm. Bor min 60 mm dypt (lengden på skruen).¹

Det er svært viktig å rense hullene for borrestøv før du setter ned kapselen. Bruk blåsespiss med lufttrykk og gjerne rensbørste for å få bort alt støvet fra betongen.

Etter at hullene er renset; sett pullerten over hullene. Test at skruene går helt ned i hullene før du setter inn limkapslene.

Sett i limkapslene i hullene. (Kapselen er formet som en pil, og den skal peke nedover) Plasten skal ikke tas av. La pullerten stå på plass når du skrur boltene ned i hullet. Limen vil legge seg i gjengene.

Anbefalt herding av lim er 24 timer.

¹ Boring kan i prinsippet foregå over hele bryggedekket, men prøv å bore et hull først for å se om dere treffer mye jern. Dersom det skjer, justér pullerten litt ut/inn eller sideveien. Reparér hullet med lim og dekk gjerne til hullet med pullerten. Unngå å få et bolthull der den sorte klossen som holder fenderstokken er, da der er mye jern.

